
Zona funcționala a statiei Savarsin
Km 5+540+575
Km 5+412+190
Km 5+485+620
Km 5+485+124
Km 5+485+710
Km 5+493+459
Km 5+493+482
Km 5+493+509
Km 5+493+536
Km 5+500+140
Km 5+500+228
Km 5+500+309
Km 5+500+322
Km 5+501+958
Km 5+501+335
Km 5+504+095
Zona funcționala a statiei Barzava
SAVARSIN
BARZAVA
BL23
BL24
Px XF
BL13
BL14
Px X
XF-1A0b=590m
X-1A0b=590m
S3
S1
S4
S2
XF-1A0=810m
X-1A0=810m
XF
X
033=350m
023=300m
M3
M1
Y4
Y3
Y2
Y1
Lu = 772m
Lu = 772m
Lu = 822m
Lu = 821m
100m
50m
ZONA ETCS L2
X4
X3
X2
X1
M2
M4
M5
034=300m
024=350m
014=300m
Y
YF
YY
Y-1A0=1485m
YF-1A0=1485m
YY-1A0=1400m
PrY
PrYF
BL21
BL11
BL20
BL12
BL1
BL3
Y-2A0=1770m
YF-2A0=1770m
Y-2A0
Km 5+501+950
Km 5+501+980
Km 5+502+010
Km 5+502+040
Km 5+502+070
Km 5+502+100
Km 5+502+130
Km 5+502+160
Km 5+502+190
Km 5+502+220
Km 5+502+250
Km 5+502+280
Km 5+502+310
Km 5+502+340
Km 5+502+370
Km 5+502+400
Km 5+502+430
Km 5+502+460
Km 5+502+490
Km 5+502+520
Km 5+502+550
Km 5+502+580
Km