

Regionala: CLUJ

Stația: Ilva Mică

## Anexa 9 – Infrastructuri de servicii în stații de cale ferată

Nr. crt	Titlu	Informații generale			
<b>1. Informații generale</b>					
1.1	Operatori de infrastructuri de servicii	Nr. crt	Denumire	Adresa	Date contact
		1	CN CF CFR SA	B-dul Dinicu Golescu nr.38, 010873, Sect.1, București	Tel: 021 311 70 80 e-mail: OfficeCFR@cfr.ro
		2	SNTFC CFR Călători SA	B-dul Dinicu Golescu nr.38, 010873, Sect.1, București	Fax: 021/319.03.39 office@cfrcalatori.ro.
		3	INTERREGIONAL CĂLĂTORI S.R.L.	Adresa: Str. Tăietura Turcului, nr. 47, jud. Cluj	Tel: +40264-59.67.75 office@viaterraspeditio.ro
		4	SNTFM CFR Marfă SA	B-dul Dinicu Golescu nr.38, 010873, Sect.1, București	Tel : 021 225 1203 e-mail: office.marfa@cfmarfa.com
		5	Grup Feroviar Român SA	Calea Victoriei nr. 114, sector 1, 010092 – București	Tel : +4021-318.30.90; 318.30.92; 318.30.93; E-mail: office@gfr.ro
		6	CARGO TRANS VAGON S.A.	Adresa: Str. Vaselor, nr. 34, sector 2 021254 – București	Tel: +4021-212.33.57 E-mail: office@cargotransvagon.ro
		7	GP RAIL CARGO S.A.	Adresa: Str. Fabrica de Glucoză, nr. 11A, camera B01, sector 2 020331 – București	Tel: +4021-223.64.18 E-mail:office@gprailcargo.ro
		8	DEUTSCHE BAHN CARGO ROMÂNIA S.R.L.	Adresa: Str. Delea Nouă, nr.3, Etajele 1,2,3,4 și 5, sector 3 030925 – București	Tel: +4021-331.22.07 E-mail: office@deutschebahn.com
		9	UNICOM TRANZIT S.A.	Adresa: Bulevardul Pipera, nr. 1-IA, corp A, etaj 3, 4 și 5, județul Ilfov 077190 - Voluntari	Tel: + 4021-232.99.48 E-mail: tranzit@unicom-group.ro
		10	VEST TRANS RAIL S.R.L.	Adresa: Str. Mircea cel Bătrân, nr. 119, clădirea C46, etaj 1, camera 32, jud. Prahova100426 – Ploiești	Tel: +40244-21.05.66 E-mail: office@vesttransrail.ro
		11	MMV RAIL ROMÂNIA SA	Adresa str.George Cosbuc nr. 11,ap. 2 jud. Cluj 400375-Cluj Napoca	Tel: +40371-60.03.96 E-mail: office@mmvrail.ro
1.2	Perioada de valabilitate și procesul de actualizare	13.12.2020-11.12.2021 – actualizare permanenta			
<b>2. Servicii ale CFR SA</b>					
2.1	prelucrarea trenurilor de marfă	Descrierea serviciului	Asigurarea de linii pentru primirea/expedierea trenurilor de marfă, respectiv pentru operații de introducere/scoatere vagoane în/din tren		
		Tipul serviciului	de bază		
2.2	Opriri comerciale ale trenurilor	Descrierea serviciului	accesul în stație, în clădirea acesteia în care sunt afișate informații despre călătorie, se emit legitimații de călătorie, asigurarea de linii pentru		

	<i>de călători</i>		<i>gararea trenurilor în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor, asigurarea de linii pentru primirea/expedierea trenurilor de călători</i>
		Tipul serviciului	<i>de bază</i>
2.3	<i>încărcare/ descărcare la linia publică</i>	Descrierea serviciului	<i>încărcare/descărcare mărfuri în/din mijloc de transport auto client</i>
		Tipul serviciului	<i>de bază</i>
2.4	<i>Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale</i>	Descrierea serviciului	<i>Verificarea și măsurarea transporturilor în vederea identificării transportului excepțional, depozitarea acestuia</i>
		Tipul serviciului	<i>de bază</i>
2.5	<i>Accesul convoaielor de manevră la/de la LFI</i>	Descrierea serviciului	<i>Efectuarea manevrei de introducere/scoatere pe/de pe LFI a convoaielor de manevră</i>
		Tipul serviciului	<i>de bază</i>
2.6	<i>Manevrarea vehiculelor feroviare</i>	Descrierea serviciului	<i>Efectuarea manevrei în vederea compunerii/descompunerii trenului sau a grupelor de vagoane</i>
		Tipul serviciului	<i>de bază</i>
2.7	<i>Staționarea materialului rulant</i>	Descrierea serviciului	<i>Punerea la dispoziția OTF a infrastructurii feroviare a CFR pentru staționarea operativă a materialului rulant</i>
		Tipul serviciului	<i>de bază</i>

3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de CFR SA

3.1	Lista infrastructurilor de servicii	Nr. crt	Denumire	Servicii furnizate
		1	<i>Linia 1 - Încărcare/ descărcare</i>	<i>încărcare/descărcare mărfuri din mijloc de transport auto client</i> <i>Manevrarea vehiculelor feroviare</i> <i>Staționarea materialului rulant</i>
		2	<i>Linia 2 – primire/expediere</i>	<i>Primirea/expedierea trenurilor de călători și marfă în/din stație</i> <i>Manevrarea vehiculelor feroviare</i> <i>Staționarea materialului rulant</i>
		3	<i>Linia III – primire / expediere</i>	<i>Primirea/expedierea trenurilor de călători și marfă în/din stație</i> <i>Manevrarea vehiculelor feroviare</i> <i>Staționarea materialului rulant</i>
		4	<i>Linia 4 – primire / expediere</i>	<i>Primirea/expedierea trenurilor de călători și marfă în/din stație</i> <i>Manevrarea vehiculelor feroviare</i> <i>Staționarea materialului rulant</i>
		5	<i>Linia 5 - primire/ expediere</i>	<i>Primirea/expedierea trenurilor de călători și marfă în/din stație</i> <i>Manevrarea vehiculelor feroviare</i> <i>Staționarea materialului rulant</i>
		6	<i>Linia 6 –primire / expediere</i>	<i>Primirea/expedierea trenurilor de călători și marfă în/din stație</i> <i>Manevrarea vehiculelor feroviare</i> <i>Staționarea materialului rulant</i>
		7	<i>Linia 7 – primire / expediere</i>	<i>Primirea/expedierea trenurilor de călători și marfă în/din stație</i> <i>Manevrarea vehiculelor feroviare</i> <i>Staționarea materialului rulant</i>
		8	<i>Linia 8 – primire / expediere</i>	<i>Primirea/expedierea trenurilor de călători și marfă în/din stație</i> <i>Manevrarea vehiculelor feroviare</i> <i>Staționarea materialului rulant</i>
		9	<i>Linia 10 - acumulare bruto</i>	<i>Manevrarea vehiculelor feroviare</i> <i>Staționarea materialului rulant</i> <i>Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale</i>
3.2	Infrastructură nr. 1	Denumire	<i>Linia 1 - Încărcare/descărcare</i>	
		Localizare	Loc. ILVA MICĂ, str. Gării nr. 56	
		Perioada de funcționare	permanent	

		Caracteristici tehnice	<i>Lu = 335 m, decliv.max. 2 ‰, rampă de încărcare/descărcare</i>
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	<i>Nu este cazul</i>
3.3	Infrastructură nr. 2	Denumire	<i>Linia 2 – primire/expediere</i>
		Localizare	<i>Loc. ILVA MICĂ, str. Gării nr. 56</i>
		Perioada de funcționare	<i>permanent</i>
		Caracteristici tehnice	<i>Lu = 308 m, decliv.max. 2 ‰, peron pentru îmbarcare / debarcare călători, acces la LFI</i>
		Schimbări planificate	<i>Nu este cazul</i>
3.4	Infrastructură nr. 3	Denumire	<i>Linia III – primire/expediere</i>
		Localizare	<i>Loc. ILVA MICĂ, str. Gării nr. 56</i>
		Perioada de funcționare	<i>Permanent</i>
		Caracteristici tehnice	<i>Lu = 876 m, decliv.max. 2 ‰, peron pentru îmbarcare/debarcare călători.</i>
		Schimbări planificate	<i>Nu este cazul</i>
3.5	Infrastructură nr. 4	Denumire	<i>Linia 4 – primire/expediere</i>
		Localizare	<i>Loc. ILVA MICĂ, str. Gării nr. 56</i>
		Perioada de funcționare	<i>Permanent</i>
		Caracteristici tehnice	<i>Lu = 843 m, decliv.max. 2 ‰, peron pentru îmbarcare/debarcare călători.</i>
		Schimbări planificate	<i>Nu este cazul</i>
3.6	Infrastructura nr. 5	Denumire	<i>Linia 5 – primire/expediere</i>
		Localizare	<i>Loc. ILVA MICĂ, str. Gării nr. 56</i>
		Perioada de funcționare	<i>Permanent</i>
		Caracteristici tehnice	<i>Lu = 768 m, decliv.max. 2 ‰</i>
		Schimbări planificate	<i>Nu este cazul</i>
3.6	Infrastructură nr. 6	Denumire	<i>Linia 6 – primire/expediere</i>
		Localizare	<i>Loc. ILVA MICĂ, str. Gării nr. 56</i>
		Perioada de funcționare	<i>Permanent</i>
		Caracteristici tehnice	<i>Lu = 738 m, decliv.max. 2 ‰, peron pentru îmbarcare/debarcare călători</i>
		Schimbări planificate	<i>Propusă la casare</i>
3.7	Infrastructură nr. 7	Denumire	<i>Linia 7 – primire/expediere</i>
		Localizare	<i>Loc. ILVA MICĂ, str. Gării nr. 56</i>
		Perioada de funcționare	<i>Permanent</i>
		Caracteristici tehnice	<i>Lu = 762 m, decliv.max. 5 ‰</i>
		Schimbări planificate	<i>Nu este cazul</i>
3.8	Infrastructură nr. 8	Denumire	<i>Linia 8 – primire/expediere</i>
		Localizare	<i>Loc. ILVA MICĂ, str. Gării nr. 56</i>
		Perioada de funcționare	<i>Permanent</i>
		Caracteristici tehnice	<i>Lu = 666 m, decliv.max. 2 ‰</i>
		Schimbări planificate	<i>Nu este cazul</i>
3.9	Infrastructură nr. 9	Denumire	<i>Linia 10 - Acumulare bruto</i>
		Localizare	<i>Loc. ILVA MICĂ, str. Gării nr. 56</i>
		Perioada de funcționare	<i>Permanent</i>
		Caracteristici tehnice	<i>Lu = 285 m, decliv.max. 5 ‰</i>
		Schimbări planificate	<i>Nu este cazul</i>

4. Tarife pentru servicii furnizate de CFR SA

4.1	Informații despre tarife	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie – Anexa 23, pct.II.1
		Închirierea spațiilor pentru case de bilete - Anexa 23, pct.II.2
		Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR – Anexa 23, pct.II.3
		Manevra vehiculelor feroviare - Anexa 23, pct.II.4
		Stationarea operativa a materialului rulant - Anexa 23, pct.II.5
		Staționare pentru lungă durată a materialului rulant - Anexa 23, pct.II.6
		Staționare la încărcare/descărcare - Anexa 23, pct.II.7
		Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi exceptionale – Anexa 23, pct.III.2
		Depozitare pe terenul CFR - Anexa 23, pct.Alte tarife
4.2	Informații despre reduceri de tarife	<b>NU ESTE CAZUL</b>
<b>5. Condiții de acces la infrastructurile de servicii operate de CFR SA</b>		
5.1	Cerințe legale	Conform contractului de acces pe infrastructura feroviara, anexa 4
5.2	Condiții tehnice	Lungimea maxima a trenului = 650 m
		Tonajul maxim cu care se poate manevra pe liniile statiei = 1000 tone pt. locom. DA si EA și 750 tone cu loc DHC
		Pe liniile de primire-expediere 4 si 5 sunt asigurate conditiile de circulatie si manevra a transporturilor exceptionale, identificarea transporturilor excepționale se face la linia 10
5.3	Autofurnizare a serviciilor	Pentru efectuarea operatiunilor de transport feroviar, OTF are ca responsabilitati : asigurarea cerintelor de siguranta si de securitate necesare pentru desfasurarea operatiunilor de manevra si/sau de transport feroviar pe LFI, respectiv pe liniile din statie (CSA si CSB valabile), asigurarea cerintelor tehnice pentru vehiculele feroviare motoare aflate in exploatare detinute in proprietate si asigurarea atestarii, autorizarii si examinarii profesionale a personalului propriu cu responsabilitati in SC
5.4	Sisteme IT	Nu este cazul
<b>6. Alocarea capacităților de servicii furnizate de CFR SA</b>		
6.1	Solicitarea accesului	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie : conform solicitării OTF
		Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR : pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris, iar in baza acestei solicitari IDM intocmeste planul de manevra in conformitate cu prevederile R005
		Manevra vehiculelor feroviare : pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris, iar in baza acestei solicitari IDM intocmeste planul de manevra in conformitate cu prevederile R005
		Stationarea operativa a materialului rulant : evidentierea se face în registrele/documentele stabilite de procedura elaborata de catre CFR
		Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi exceptionale :solicitarea agentului economic pentru constituirea comisiei in vederea masurarii si verificarii transportului
		Depozitarea pe terenurile CFR : pe baza solicitarii agentului economic, cu evidentierea în documentele stabilite de procedura elaborata de catre CFR
6.2	Răspunsul la solicitare	In cazul in care exista in acelasi timp mai multe cereri de acces la infrastructurile de servicii si/sau la serviciile furnizate in cadrul infrastructurilor, acestea vor fi solutionate in limita posibilitatilor de la momentul respectiv din statie.
6.3	Capacități disponibile și restricții temporare	Nu sunt planificate modificari.