

Regionala: Craiova

Statia: Borascu HM

Infrastructuri de servicii in statii de cale ferata

Nr. crt	Titlu	Informații generale			
1. Informații generale					
1.1	Operatori de infrastructuri de servicii	Nr. crt	Denumire	Adresa	Date contact
		1	CFR SA	Com.Borascu, jud. Gorj	
1.2	Perioada de valabilitate și procesul de actualizare	13.12.2020 - 11.12.2021 – actualizare permanentă			
2. Servicii ale CFR SA					
2.1	Manevra vehiculelor feroviare	Descrierea serviciului	Efectuarea manevrelor in scopul descompunerii si compunerii trenurilor, grupelor de vagoane,etc.		
		Tipul serviciului	De bază		
2.2	Stationarea operativa a materialului rulant	Descrierea serviciului	Punerea la dispozitie a infrastructurii feroviare din statie pentru stationarea operativa a vagoanelor		
		Tipul serviciului	De baza		
3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de CFR SA					
3.1	Lista infrastructurilor de servicii	Nr. crt	Denumire	Servicii furnizate	
		1	Linia 1 de primire-expediere	Manevra vehiculelor feroviare	
				Stationarea operativa a materialului rulant	
		2	Linia II de primire-expediere	Manevra vehiculelor feroviare	
				Stationarea operativa a materialului rulant	
3.2	Infrastructura nr. 1	Denumire	Linia 1 de primire-expediere		
		Localizare	Com. Borascu , Jud.Gorj		
		Perioada de funcționare	Permanent		
		Caracteristici tehnice	Lu=744 m		
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul		
3.3	Infrastructura nr. 2	Denumire	Linia II de primire-expediere		
		Localizare	Com. Borascu , Jud.Gorj		
		Perioada de funcționare	Permanent		
		Caracteristici tehnice	Lu= 744 m		
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul		

4. Tarife pentru servicii furnizate de CFR SA		
4.1	Informații despre tarife	Manevra vehiculelor feroviare - Anexa 21, pct.II.4
		Stationarea operativa a materialului rulant - Anexa 21, pct.II.5
4.2	Informații despre reduceri de tarife	Nu este cazul
5. Condiții de acces la infrastructurile de servicii operate de CFR SA		
5.1	Cerințe legale	Conform contractului de acces pe infrastructura feroviara, anexa 4
5.2	Condiții tehnice	Lungimea maxima a trenului= 600 m
		Tonajul maxim al convoiului de vagoane cu care se poate manevra pe liniile statiei=3735 tone
		Pe linia II de primire-expediere sunt asigurate conditiile de circulatie si manevra a transporturilor exceptionale
5.3	Autofurnizare a serviciilor	Pentru efectuarea operatiunilor de transport feroviar, OTF are ca responsabilitati : asigurarea cerintelor de siguranta si de securitate necesare pentru desfasurarea operatiunilor de manevra si/sau de transport feroviar , pe liniile din Hm. Borascu (CSA si CSB valabile)
5.4	Sisteme IT	Nu este cazul
6. Alocarea capacităților de servicii furnizate de CFR SA		
6.1	Solicitarea accesului	Manevra vehiculelor feroviare - pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris in registrul special infiintat la biroul de miscare, in baza acestei solicitari, IDM intocmind planul de manevra in conformitate cu prevederile R005;
		Stationarea operativa a materialului rulant - pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris in registrul special infiintat la biroul de miscare, in baza acestei solicitari, IDM intocmind planul de manevra in conformitate cu prevederile R005 ;
6.2	Răspunsul la solicitare	In cazul in care exista in acelasi timp mai multe cereri de acces la infrastructurile de servicii si/sau la serviciile furnizate in cadrul infrastructurilor, acestea vor fi solutionate in limita posibilitatilor de la momentul respectiv din statie.
6.3	Capacități disponibile și restricții temporare	Nu sunt planificate modificari.