TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

FAZA I – LUCRARI PREGATITOARE:
- Sub circulatie pe ambele fire cu viteza normala
1. Se amenajeaza drumul de acces, platforma tehnologica si organizarea de santier.
2. Se executa lucrari de pichetare, de protectie si/sau devieri instalatii semnalizare si telecomunicatii din zona lucrarilor.

FAZA II – MONTAREA PODULUI PROVIZORIU PE FIR II:
- Firul I – circulatie cu 50 Km/h
- Firul II – circulatie inchisa.
3. Se executa de sub tensiune firul II si se asigura protectia electrica.
4. Se demeraneaza si se tole sinele de pe fir II, se creeaza rosturile de dilatatie.
5. Se demeraneaza si se scoate calea pe zona afectata de lucrari.
6. Se executa lucrarile de protectie a instalatiilor existente in cale si vecinatate.
7. Se executa suprafetele de terasament si se pozeaza rezervele prefabricate ale podului provizoriu pe perne de balast bine compactate.
8. Se bat palplanse LARSEN IV pentru spr.inirea suprafetelor.
9. Se degradeaza terasamentul ai se introduce in cale podul provizoriu tip G15.
10. Se montreaza suprastructura CF pe podul provizoriu si se racordeaza la cozete pe terasament.
11. Se asigura continuitatea circulatiei de cale, se asigura electrodistributia sinelor si se asigura protectia electrica a podului provizoriu.
12. Se pune sub tensiune si se deschide circulatia in treptele de viteza pana la Vmax=30km/h conform normelor in vigoare.

FAZA III – MONTAREA PODULUI PROVIZORIU PE FIR I:
- Firul I – circulatie inchisa
- Firul II – circulatie cu 30 Km/h
1. Se scoate de sub tensiune firul I si se asigura protectia electrica.
2. Se demeraneaza si se tole sinele de pe fir I, se creeaza rosturile de dilatatie.
3. Se demeraneaza si se scoate calea pe zona afectata de lucrari.
4. Se executa lucrarile de protectie a instalatiilor existente in cale si vecinatate.
5. Se executa suprafetele de terasament si se pozeaza rezervele prefabricate si podului provizoriu pe perne de balast bine compactate.
6. Se bat palplanse LARSEN IV pentru sprijinire suprafetelor.
7. Se degradeaza terasamentul si se introduce in cale podul provizoriu tip G15.
8. Se montreaza suprastructura CF pe podul provizoriu si se racordeaza la cozete pe terasament.
9. Se asigura continuitatea circulatiei de cale, se asigura electrodistributia sinelor si se asigura protectia electrica a podului provizoriu.
10. Se pune sub tensiune si se deschide circulatia in treptele de viteza pana la Vmax=30km/h conform normelor in vigoare.

FAZA IV – DEMOLIREA PODULUI EXISTENT SI EXECUTAREA FUNDATIEI PODETULUI NOU LA AMPOSTUL POZURILOR FRONTZORI:
- Sub circulia cu restrictie de viteza Vmax=30km/h pe ambele linii, la ampostul pozitiilor provizorii tip G15
1. Se asigura transferul sarcini pe zona podetului.
2. Se degradeaza rambl.ramentul.ui de jos podetului, se demoleaza podetul existent si racordarile cu terasamentul, inclusiv fundatiile acestora.
3. Se executa sapatura cu sprijinirii pentru realizarea fundatiei noi.
4. Se betoneaza fundatiile podetului si a aripilor , iar la rasturile dintre fundatii se introduce doua fii de carton bitumat.

EXECUTION TECHNOLOGY

FAZA V – EXECUTE PODET NOU AFERENT FIRULUI II:
- Firul I – circulatie cu 30 Km/h
- Firul II – circulatie inchisa
1. Se executa de sub tensiune firul II si se asigura protectia electrica.
2. Se pozeaza elementele prefabricate 1–5 tip CZEN si se trateaza rosturile dintre elementele prefabricate conform detaliilor din proiect.
3. Se executa umpluturi in spatele peretilor, conform celor/lui de sarcini. Umpluturi se realizeaza cu sol/sol unor sprijinii longitudinale intre lent.
4. Se asigura continuitatea circulatiei de cale, se asigura electrodistributia sinelor si se asigura protectia electrica.
5. Se repune sub tensiune linia de contact, si se deschide circulatia in treptele de viteza corespunzator lucrarilor executate si normelor in vigoare.

FAZA VI – EXECUTE PODET NOU AFERENT FIRULUI I:
- Firul I – circulatie inchisa
- Firul II – circulatie cu 30 Km/h
1. Se scoate de sub tensiune firul I si se asigura protectia electrica.
2. Se pozeaza elementele prefabricate 6/10 tip CZEN si se trateaza rosturile dintre elementele prefabricate conform detaliilor din proiect.
3. Se executa umpluturi in spatele podului, conform celor/lui de sarcini.
4. Se asigura continuitatea circulatiei de cale, se asigura electrodistributia sinelor si se asigura protectia electrica.
5. Se repune sub tensiune linia de contact, si se deschide circulatia in treptele de viteza corespunzator lucrarilor executate si normelor in vigoare.
6. Se executa aripile amonte si aval.
7. Se executa sfenurile laterale la cotele conform detaliilor din proiect.
8. Se aterme hidroizolatia si apoi de protectie a hidroizolatiei.
9. Se executa umpluturi sub podetul provizoriu, conform celor/lui de sarcini.

FAZA VII – DEMONTAREA PODULUI PROVIZORIU DE PE FIR I:
- Firul I – circulatie inchisa
- Firul II – circulatie cu 30 Km/h
1. Se scoate de sub tensiune firul I si se asigura protectia electrica.
2. Se demeraneaza si se scoate calea pe zona podului provizoriu.
3. Se scoate din cale podul provizoriu tip G15 si fundatiile provizorii ale acestuia.
4. Se sort pozitionele LARSEN IV.
5. Se completeaza umpluturi, conform celor/lui de sarcini pana la cota proiectata, se executa celea conform proiect.
6. Se asigura continuitatea circulatiei de cale, se asigura electrodistributia sinelor si se asigura protectia electrica.
7. Se repune sub tensiune linia de contact, si se deschide circulatia in treptele de viteza corespunzator lucrarilor executate si normelor in vigoare.

FAZA VIII – DEMONTAREA PODULUI PROVIZORIU DE PE FIR II :
- Firul I – circulatie cu 50 Km/h
- Firul II – circulatie inchisa
1. Se scoate de sub tensiune firul II si se asigura protectia electrica.
2. Se demeraneaza si se scoate calea pe zona podului provizoriu.
3. Se scoate din cale podul provizoriu tip G15 si fundatiile provizorii ale acestuia.
4. Se sort pozitionele LARSEN IV.
5. Se completeaza umpluturi, conform celor/lui de sarcini pana la cota proiectata, se executa celea conform proiect.
6. Se asigura continuitatea circulatiei de cale, se asigura electrodistributia sinelor si se asigura protectia electrica.
7. Se repune sub tensiune linia de contact, si se deschide circulatia in treptele de viteza corespunzator lucrarilor executate si normelor in vigoare.

FAZA IX – DEMOLIREA PODULUI EXISTENT SI EXECUTAREA FUNDATIEI PODETULUI NOU LA AMPOSTUL POZURILOR FRONTZORI:
- Sub circulia cu restrictie de viteza Vmax=30km/h pe ambele linii, la ampostul pozitiilor provizorii tip G15
1. Se asigura transferul sarcini pe zona podetului.
2. Se degradeaza rambl.ramentul.ui de jos podetului, se demoleaza podetul existent si racordarile cu terasamentul, inclusiv fundatiile acestora.
3. Se executa sapatura cu sprijinii pentru realizarea fundatiei noi.
4. Se betoneaza fundatiile podetului si a aripilor , iar la rasturile dintre fundatii se introduc doua fii de carton bitumat.

STAGE V – EXECUTING THE NEW CULVERT AFFERENT TO TRACK II:
- Track I – traffic with speed limits of 50km/h
- Track II – closed traffic
1. Cutting-off the voltage on track II and ensuring the electric protection.
2. Laying-down the precast elements 1–5 type CZEN and treating the joints between the precast elements, according to the design details.
3. Executing the filling behind the culvert, according to the technical specifications. The filling is executed by help of longitudinal propping-ups between the lines.
4. Executing side drains to level acc. to the design details.
5. Ensuring the continuity of the track circuits, the electrical insulation of rails and the electrical protection.
6. Restoring the voltage on contact line and reopening the railway traffic with speed levels corresponding to the executed works and to the norms in force.

STAGE VI – EXECUTING THE NEW CULVERT AFFERENT TO TRACK I:
- Track I – closed traffic
- Track II – traffic with speed limits of 30km/h
1. Cutting-off the voltage on track I and ensuring the electric protection.
2. Laying-down the precast elements 6/10 type CZEN and treating the joints between the precast elements, according to the design details.
3. Executing the filling behind the culvert, according to the technical specifications.
4. Executing the continuity of the track circuits, the electrical insulation of rails and the electrical protection.
5. Executing the voltage on contact line and reopening the railway traffic with speed levels corresponding to the executed works and to the norms in force.
6. Executing the upstream wings.
7. Executing side drains to level according to the design details.
8. Placing the waterproofing and the protection blanket of the waterproofing.
9. Executing the filling under the temporary bridges according to the technical specifications.

STAGE VII – DEMOUNTING THE TEMPORARY BRIDGE FROM TRACK I:
- Track I – closed traffic
- Track II – traffic with speed limits of 30km/h
1. Cutting-off the voltage on track I and ensuring the electric protection.
2. Dismantling and removing the track on the ares of the temporary bridge.
3. Removing the temporary bridge type G15 and its temporary foundations from the track.
4. Removing the LARSEN IV sheet-piles.
5. Supplementing the filling according to the technical specifications up to the designed quota, executing the track according to the design.
6. Executing the continuity of the track circuits, the electrical insulation of rails and the electrical protection.
7. Restoring the voltage on contact line and reopening the railway traffic with speed levels corresponding to the executed works and to the norms in force.

STAGE VIII – DEMOUNTING THE TEMPORARY BRIDGE FROM TRACK II:
- Track I – traffic with speed limits of 50km/h
- Track II – closed traffic
1. Cutting-off the voltage on track II and ensuring the electric protection.
2. Dismantling and removing the track on the ares of the temporary bridge.
3. Removing the temporary bridge type G15 and its temporary foundations from the track.
4. Removing the LARSEN IV sheet-piles.
5. Supplementing the filling according to the technical specifications up to the designed quota, executing the track according to the design.
6. Executing the continuity of the track circuits, the electrical insulation of rails and the electrical protection.
7. Restoring the voltage on contact line and reopening the railway traffic with speed levels corresponding to the executed works and to the norms in force.

STAGE IX – DEMOLISHING THE EXISTING CULVERT AND EXECUTING THE FOUNDATION OF THE NEW CULVERT UNDER THE PROTECTION OF TEMPORARY BRIDGES:
With speed traffic limit V'max=30km/h on both lines, under protection of the temporary bridges type G15
1. Ensuring the watans; flowing on the culvert area.
2. Clearing the remaining embankment from around the culvert, demolishing the existing culvert and the connections to the embankment, including their foundations.
3. Executing the propped-up excavations for executing the new foundations culvert and wings.
4. Concreting the foundations of the culvert and of the wings and introducing two asphalt board fulls into the joints between foundations.

STAGE X – OTHER TYPES OF WORKS:
During normal speed traffic on both lines:
1. Mounting the metallic guard rails.
2. Executing the slotting in the culvert and between the wings.
3. Executing the riprap mattresses at the ends of the culvert.
4. Collecting the upstream and downstream culvert riverbed according to the design.
5. Removing the site organization and the work platform.

SECTIUNE LONGITUDINALA / LONGITUDINAL SECTION A–A
Sc 1:100



VEDERE IN PLAN / PLAN VIEW Sc 1:100



"B" DETALIU PORT PENTRU POZAREA FILATELOR


Ø1.4
Ø1.4
Ø1.4