
542+400
542+500
542+600
542+700
542+800
542+900
543+000
543+100
543+200
Platforma de incarcare Loading Platform
Platforma de descarcare Unloading Platform
Linie de manevra 2 Shunting track 2
Linie de manevra 1 Shunting track 1
Linie de garare 1 Reception track 1
Linie de garare 2 Reception track 2
Linie de garare 3 Reception track 3
Linie de garare 4 Reception track 4
Linie de garare 5 Reception track 5
Linie de garare