
STATIA MINTIA
MINTIA STATION
INTERVAL MINTIA - ILIA
MINTIA - ILIA SECTION
Limita statiei Mintia
Limit of Mintia station
km 489+650.00
489+600
489+650
489+700
489+800
489+900
490+000
490+100
490+200
490+300
490+400
490+500
490+600
490+700
490+800
490+900
491+000
491+100
491+200
491+300
491+400
491+500
491+600
491+700
491+800
491+900
492+000
492+100
492+200
492+300
492+400
492+500
492+600
492+700
492+800
492+900
493+000
493+100
493+200
493+300
493+400
493+500
493+600