
493+000
493+100
493+200
493+300
493+400
493+500
493+600
493+700
493+800
493+900
494+000
494+100
494+200
494+300
494+400
494+500
494+492.086 = 494+500.000
gap = 7.914
PUNCT OPRIRE BRANISCA
BRANISCA STOPPING POINT
Aparat de comutare - ACI
ACI - Expansion device
Aparat de comutare - ACI
ACI - Expansion device
Limita de proprietate
Property limit
Limita de proprietate
Property limit
Limita de proprietate
Property limit